

表1

オーディオ、トークバック INPUT		
XLR3-31	1	GND
	2	HOT
	3	COLD

表2

オーディオ、モニター OUTPUT		
XLR3-32	1	GND
	2	HOT
	3	COLD

表3

AC100V INPUT		
XLR2-32	1	NEUTRAL
	2	LIVE

表4

DC12V INPUT		
XLR4-32	1	GND
	2	N.C.
	3	N.C.
	4	DC+

表4

オーディオマルチコネクタ 1				オーディオマルチコネクタ 2			
NK27 -31S	1	HOT	IN-5	1	HOT	IN-1	
	2	COLD		2	COLD		
	3	GND		3	GND		
	4	HOT	OUT-5	4	HOT	OUT-1	
	5	COLD		5	COLD		
	6	GND		6	GND		
	7	HOT	IN-6	7	HOT	IN-2	
	8	COLD		8	COLD		
	9	GND		9	GND		
	10	HOT	OUT-6	10	HOT	OUT-2	
	11	COLD		11	COLD		
	12	GND		12	GND		
	13	HOT	IN-7	13	HOT	IN-3	
	14	COLD		14	COLD		
	15	GND		15	GND		
	16	HOT	OUT-7	16	HOT	OUT-3	
	17	COLD		17	COLD		
	18	GND		18	GND		
	19	HOT	IN-8	19	HOT	IN-4	
	20	COLD		20	COLD		
	21	GND		21	GND		
	22	HOT	OUT-8	22	HOT	OUT-4	
	23	COLD		23	COLD		
	24	GND		24	GND		
	25	HOT	N.C.	25	HOT	N.C.	
	26	COLD		26	COLD		
	27	GND		27	GND		

表5

バスカスケイドI/O		
D sub -15F & -15M	1	GND
	2	GND
	3	N.C.
	4	N.C.
	5	BUSS-1
	6	BUSS-2
	7	BUSS-3
	8	BUSS-4
	9	N.C.
	10	N.C.
	11	N.C.
	12	BUSS-5
	13	BUSS-6
	14	BUSS-7
	15	BUSS-8