

Elegant Cruncher GA001 Model I

Gain

Tone

Mode

Level

歪み素子切り替え
2種類のオーバーバー・
ドライブサウンドを
選択可能に！

