

この度は、「Tyr1214」をお買い上げいただきましてありがとうございました。

CONISIS Tyr12シリーズはプリアンプTyr1213とメインアンプTyr1214で構成される実用主義に徹した、音楽を手軽に高音質で楽しむ為のコストパフォーマンスシリーズです。これまでの常識を覆すこの「オーディオ合理主義」は、これまでの価値観をも変えるでしょう。



製品をより安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず本書をお読みください。

内容物 -ご使用の前に内容物をご確認ください-

- ・ Tyr1214(本体)
- ・ ACケーブル × 1本
- ・ 製品マニュアル 及び 保証書(本書)

万が一、内容物に欠品がある場合は弊社までご連絡ください。

—— 製品マニュアル目次 ——

- 1 ページ はじめに・パッキングリスト
- 2 ページ 使用上の御注意
- 3 ページ ブロックダイアグラム
- 4 ページ 機能説明 フロントパネル
- 5 ページ 機能説明 リアパネル
- 6 ページ 保証書



ご注意

放熱、設置について

本機は長時間使用すると熱くなる場合がありますので放熱の妨げになるような設置はしないで下さい。特に他の機器を直接重ねて設置したり、通気の悪い場所への設置は避け、必ず周囲に空間をもたせるよう心がけて下さい。

システム保護について

御使用のシステムに電源を投入する際は、必ず入力ソース機器、プリアンプ、本機の順に電源を投入するよう心がけて下さい。

また御使用後はこの逆の順番でお切りください。

入力の切り替え時は極力ボリュームを抑え、スピーカーの負担軽減につとめて下さい。

ACコンセントへの接続について

本機はスイッチング電源の採用により、電源電圧の変動を吸収し動作します。しかし不必要に電圧を上げるような行為は回路を破壊するばかりか、非常に危険ですので絶対におやめ下さい。本体に表示されている電圧（AC100V）でお使い下さい。

※ACプラグはコンセントに直接差し込んでお使い下さい。二股タップなど同所に沢山の機器等を接続すると、御家庭のブレーカーが働く可能性が有りますのでご注意下さい。尚、長期間ご使用ならない時は安全の為、必ずACプラグをコンセントから抜いて下さい。

お手入れについて

本機が汚れた場合、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で優しく拭いて下さい。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので絶対に使用しないで下さい。

TYR1214 ブロックダイアグラム

